

**ATTENZIONE:** Il Joypad ed il ricevitore USB inclusi nella confezione sono già settati e programmati in fabbrica, quindi possono essere utilizzati fin da subito con la vostra console.

La seguente procedura deve essere eseguita solamente se per qualsiasi motivo il Joypad ed il ricevitore USB non sono più in grado di comunicare fra loro.

- 1) Assicurarsi che nel Joypad siano inserite batterie nuove, cariche e con la corretta polarità
- 2) Accendere la Console
- 3) Collegare il ricevitore USB alla porta USB della Console, i led nel ricevitore USB inizieranno a lampeggiare.
- 4) Premere il pulsante "Connect" sul ricevitore USB, il led "RX" inizierà a lampeggiare velocemente (circa 2 volte al secondo)
- 5) Premere e tenere premuti contemporaneamente i tasti "L3" e "Select" del Joypad, i led sul Joypad inizieranno a lampeggiare velocemente (2 volte al secondo), dopo circa 2 secondi i led lampeggiano più lentamente (1 volta al secondo) a questo punto rilasciare i tasti "L3" e "Select".
- 6) Premere il tasto PS sul Joypad, a questo punto il Joypad e ricevitore USB sono nuovamente programmati.

